目次

1	必要なソフトウェアを
	インストールする

	1274 1770
2	印刷する
3	コピーする
4	スキャンする
5	
6	

目次	
オンラインマニュアルの目次	іi
マニュアルの種類と使い方	
マニュアルの読み方	
安全にご利用いいただくために	viii
法律上の注意事項	xiii
国際エネルギースタープログラム	xiv
1.1 必要なソフトウェアをインストールする	2
1.2 ステータスモニターで2150Jの状態を確認する	
1.3 準備はできましたか?	20
1.0 Timile CEROIEN	
2.1 印刷してみよう	24
2.2 印刷を中止する	28
2.3 速く印刷する(高速印刷)	30
2.4 節約して印刷する(まとめて1枚)	31
2.5 きれいに印刷する	32
3.1 コピーしてみよう	36
3.2 縮小/拡大してコピーする	40
3.3 手差し給紙でコピーする	42
3.4 両面にコピーする	44
3.5 濃度を変えてコピーする	46
3.6 コントラストを変えてコピーする	48
4.1 スキャンしてみよう	50
4.2 画像を加工してスキャンする	56
4.3 設定を保存する	58

<ご注意 >

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書に、ご不明な点、誤り、記載漏れ、乱丁、落丁などが ありましたら弊社までご連絡ください。

本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。 万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますのでご了承ください。

がありますのでご了承ください。 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この 装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って 正しい取り扱いをしてください。



4.4 スキャンボタンマネージャーを設定する

弊社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

60

します。 弊社は、国際エネルギースタープログラムの 参加事業者として、本製品が国際エネルギー スタープログラムの対象製品に関する基準を 満たしていると判断します。



2150J **のお手入れ** 付錢

用紙・原稿を

因ったときは

本機器は社団法人日本事務機械工業会が定めた複写機 および類似の機器の高調波対策ガイドライン(家電・ 汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠)に適合し ています。

本書の中で △ と表記されている事項は、安全にご利用 いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読 みいただき、指示をお守りください。

「Microsoft」「Windows」は、米国マイクロソフト社の米国 およびその他の国における登録商標です。 画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。 上記以外の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 「XEROX」「The Document Company」は登録商標です。 「DocuWorks」は商標です。

オンラインマニュアルの目次

本機について

本機の使い方

印刷テクニック

各部の名前

主な仕様

プリンタードライバーについて

ステータスモニターについて

スキャナードライバーについて

印刷できる用紙

印刷できない用紙

印刷できる範囲

電源を入れる

雷源を切る

印刷する

印刷を中止する

普通紙を用紙トレイにセットする

はがきを用紙トレイにセットする

はがきを手差しトレイにセットする

OHPフィルムをセットする

ラベル用紙をセットする

長尺紙(バナー紙)をセットする

封筒を用紙トレイにセットする

封筒を手差しトレイにセットする

拡大・縮小して印刷する

登録された設定で印刷する

オリジナルの印刷方法を設定する

写真を印刷する

はがきに印刷する

OHPフィルムに印刷する

ラベル用紙に印刷する

封筒に印刷する

長尺紙(バナー紙)に印刷する

手差し給紙で印刷する

モノクロで印刷する

まとめて1枚に印刷する(Nアップ)

両面に印刷する

大きなポスターを作る(拡大連写)

ソートして印刷する

画像を左右反転して印刷する(鏡像)

最終ページから印刷する

きれいに印刷する(画質優先)

速(印刷する(印刷速度優先)

画質やカラーバランスを調整して印刷する

スタンプを付けて印刷する

オリジナルのスタンプを作成する

スタンプを削除する



メンテナンス

困ったときには

インクの残量を確認する

インクカートリッジを交換する

インクカートリッジの交換方法を画面で確認する

ヘッドカートリッジを交換する

プリントヘッドのレジ調整

プリントヘッドのクリーニング

テストプリントで印刷品質を確認する

本機のお手入れ

本機を長時間使用しないときには

本機の移送

本機の再設置

プリンタードライバーのバージョンアップ

プリンタードライバーを削除する

困ったときには

本機の状態がおかしい

エラーのランプが点灯している

給紙、排紙がうまくいかない

用紙が詰まった

印刷がうまくいかない

コピーがうまくいかない

スキャンがうまくいかない

インクがなくなった

ステータスモニターが表示されない

保守・操作のお問い合わせ先

消耗品のご案内

よくある質問-Q&A

マニュアルの種類と使い方





1 『セットアップガイド』

WorkCentre 2150Jを開梱して、インクカートリッジなどを取り付ける手順を説明しています。



2 『取扱説明書』

WorkCentre 2150Jの設置後に必要なソフトウェアのインストール方法を説明しています。

また、プリンター/コピー/スキャナーを使用するときや、トラブルが発生したときなどに役に立ちます。



『オンラインマニュアル』

使い方



印刷方法を詳しく知りたいときや、トラブルが発生 したときなどに役に立ちます。

オンラインマニュアルの使い方

方法その1

[スタート] ボタンから開く

[スタート]ー[プログラム]ー [FX WorkCentre 2150J]ー [オンラインマニュアル]の順に クリックすると、オンライン マニュアルが開きます。

方法その2

[ヘルプ]ボタンから開く

[ヘルプ] ボタンをクリックすると オンラインマニュアルが開きます。



*一部、動画を使用して操作方法を説明しています。

アニュアルの

競科方

このマニュアルを効率よく ご使用いただくための読み方 について説明します。

手順番号

操作の手順です。

→ の時は、まだ続きがあります。

→ の時は、操作は
終了です。


本機 Work Centre 2150J を省略して、「2150J」 と記載しています。

初心者マーク

初心者の人も、そうで ない人も、知っている と参考になる情報です。

> コンピューターの画面 上で選択する項目を[] で囲んで表します。

操作パネルのボタンを <>で囲んで表します。






インクの残量を確認する前に、次の 2点を確認します。

- コンピューターの電源が入っていること
- 2150JとコンピューターがUSBケーブル、またはパラレルケーブルで接続されていること

3

●[メンテナンス]タブをクリックし ます。



4

インクの残量を確認し、インクの交換が必要な場合は、インクを交換します

「インクカートリッジを交換する」(111ページ)

インクの残量は、2150Jの操作 パネルでも確認できます。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次のような構成になっています。

1. 必要なソフトウェアをインストールする

2150Jを使用するために必要なソフトウェア (プリンタードライバー、スキャナードライ バー、およびDocuWorks V.3.0E)をインストー ルする手順について説明しています。

2. 印刷する

コンピューターから印刷を指示する手順や 印刷を中止する手順、およびいろいろな印刷 方法について説明しています。

3. **コピーする**

基本的なコピーのとり方をはじめ、縮小/拡大コピーなどいろいろなコピーのとり方について説明しています。

4. スキャンする

スキャンする方法やスキャンボタンマネー ジャの設定方法について説明しています。

5. 用紙・原稿をセットする

普通紙をはじめ、はがきや封筒などいろいろ な用紙をセットする手順、および原稿を原稿 ガラスにセットする手順について説明して います。

6. 困ったときには

うまく印刷できないときやエラーメッセージが表示されたときなどの、トラブル対処方法について説明しています。

7. 2150J**のお手入れ**

インクカートリッジやヘッドカートリッジを交換する手順、およびプリントヘッドや本体をクリーニングする手順について説明しています。

8. 付録

2150Jの各部のなまえや、インストールしたソフトウェアを削除したり、バージョンアップしたりする手順、および消耗品やアフターサービスについてのご案内を説明しています。

注記

操作などを失敗しないた めの情報です。必ずお読 みください。

クリックマーク

ここで、マウスをクリッ クします。

マークのときは、 ダブルクリック マウスをダブルク リックします。

操作説明

操作の説明です。

参照

関連するページの情報 です。

補足

説明を補足しています。

安全にご利用いただくために

機械を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず、安全にご利用 いただくために」のページを最後までお読みください。

— 各図記号は以下のような意味を表しています

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可 能性があると思われる事項があることを示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される 内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

記号は、製品を取り扱う際に注意す べき事項があることを示しています。 指示内容をよく読み、製品を安全にご 利用ください。









高温注意

○記号は、行ってはならない禁止事項 があることを示しています。指示内容 をよく読み、禁止されている事項は絶 対に行わないでください。







火気禁止

分解禁止

記号は、必ず行っていただきたい指 示事項があることを示しています。指 示内容をよく読み、必ず実施してくだ さい。





アース線を 接続せよ



プラグを抜け

҈ 警告

電源プラグは、定格電圧100Vで、定格電流15A以

上のコンセントに単独で差し込ん でください。また、たこ足配線を しないでください。発熱による火 災や感電のおそれがあります。



なお、本機の定格電源は、100V、0.85Aとなって います。

電源プラグやコンセントに付着したホコリは、 必ず取り除いてください。そのま ま使用していると、湿気などによ り表面に微少電流が流れ、発熱に よる火災のおそれがあります。



延長コードは、定格(125V、15A)未 満のものは使用しないでください。 発熱による火災のおそれがあります。




電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工 したりしないでください。また重いものを載せ たり、引っぱたり、無理に曲げたりすると電源 コードを傷め、発熱による火災や感電のおそれ があります。



♪ 警告

電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでくだ さい。感電のおそれがあります。



電源コードが傷んだら(芯線の露 出、断線)、弊社のカストマーコール ンターに交換をご依頼ください。 そのまま使用すると火災や感電の おそれがあります。



万一、異物(金属片、水、液体)が内部に入っ た場合は、まず本体の電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセント から抜いてください。そして、弊 社のカストマーコールセンターに ご連絡ください。そのまま使用すると火災や感 電のおそれがあります。

機械の上に金属類を置かないでください。すき 間から内部に、クリップやホチキ スの針のような金属類や燃えやす いものが入り込むと、機械内部が ショートし、火災や感電のおそれ があります。

ネジで固定されているパネルやカバーなどは、 取扱説明書で指示している箇所以 外絶対に開けないでください。内 部には電圧の高い部分があり、感 電のおそれがあります。

機械を改造したり、部品を変更し て使用しないでください。火災の おそれがあります。



次のようなときには直ちに使用を中止し、 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセン トから抜いてください。

その後、弊社のカストマーコールセンターに ご連絡ください。そのまま使用を続けると火 災のおそれがあります。

- 機械から発煙したり、機械の外側が異常に 熱くなったとき
- 異常な音やにおいがするとき
- 機械の内部に水が入ったとき



万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐた め、緑色のアース線を、必ず次のいずれかに 取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 動片などを650mm以上地中に埋めたもの
- 接地工事(D種)を行っている接地端子

ご使用になる電源コンセントのアースをご確 認ください。アースが取れない場合や、アー スが施されていない場合は、弊社のカストマ ーコールセンターにご相談ください。

次のようなところには、絶対にアース線を接 続しないでください。

- ガス管(引火や爆発の危険があります)
- 電話専用アース線および避雷針(落雷時に 大量の電流が流れる場合があり危険です)
- 水道管や蛇口(配管の途中が プラスチックになっている 場合はアースの役目を果た しません)



⚠ 警告

機械の上に花瓶、植木鉢、コップなど水の入っ た容器を置かないでください。水がこぼれた 場合、火災や感電のおそれがあります。





インクカートリッジを交換するときは、インク が皮膚に付かないよう注意してください。イン クが付いてしまった場合は、水でよ く洗ってください。インクが付い たままにしておくと、皮膚に炎症 を起こす原因となることがあります。

アース線を接続するときは、必ず電源プラグを コンセントに接続してから行ってくだ さい。また、アース線を外すときは、 必ず電源プラグをコンセントから外 してから行ってください。

⚠ 注意

機械の電源スイッチを入れたままでコンセント からプラグを抜き差ししないでくだ さい。アークによりプラグが変形 し、発熱による火災の原因となる おそれがあります。

電源プラグをコンセントから抜くときは、必 ず電源プラグを持って抜いてくださ い。電源コードを引っぱるとコード が傷つき、火災、感電の原因とな るおそれがあります。



連休などで長期間、機械をご使用にならない ときは、安全のために電源スイッチ を切り、必ず電源プラグをコンセ ントから抜いてください。絶縁劣 化による感電や漏電火災の原因と なるおそれがあります。

機械の清掃および保守、故障の処置を行う場

合は、電源スイッチを切り、必ず 電源プラグをコンセントから抜い てください。電源スイッチを切ら ずに機械の清掃や保守を行うと、




感電の原因となるおそれがあります。

1か月に一度は機械の電源スイッチを切り、次の ような点検をしてください。なお、 異常がある場合は弊社のカストマー コールセンターまでご連絡ください。

- 電源プラグが電源コンセントにしっ かり差し込まれていますか。 • 電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲
- がりなどはありませんか。
- 電源プラグやコンセントに細かいホコリ がついていませんか。
- 電源コードにき裂やすり傷などはありませんか。


ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、 揮発性可燃物やカーテンなどの燃え やすいものに近い場所には機械を 設置しないでください。火災の原 因となるおそれがあります。

機械は重さ11.3kgに耐えられる丈夫で水平な場 所に設置してください。機械の転倒などにより ケガの原因となるおそれがあります。



⚠ 注意

機械の上部には通気口があります。 通気口をふさぐと内部に熱がこも り、火災の原因となるおそれがあ ります。また、機械の操作および 消耗品類の交換、日常の点検など、機械を正 しく使用し、機械の性能を維持するために、 下図の設置スペースを確保してください。



高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所には機械を移動しないでください。 発熱による火災や感電の原因となる

おそれがあります。



機械を持ち上げるときは、十分に ひざを折り、腰を痛めないように 注意してください。



原稿カバーを開けたままコピーを とるとき、ランプ光を見つめない でください。目の疲れや痛みの 原因となるおそれがあります。



スキャナーユニットを開けるときは、落下しないように 止まるまで開けるか手で押さえて いてください。また、閉めるとき はゆっくり閉めてください。スキャ ナーユニットを勢いよく閉めたと きに手などをはさむと、ケガをすることがあり ますので、ご注意ください。

つまった用紙を取り除くときは、機械内部に 紙片が残らないようすべて取り除 いてください。

なお、紙片や用紙が見えない部分 およびローラーに巻き付いている ときは、無理に取らないでください。ケガの 原因となるおそれがあります。直ちに電源ス イッチを切り、カストマーコールセンターに 連絡してください。

機械の上に重いものを載せないでください。機械のバランスが崩れて倒れたり、重いものが落下してケガの原因となるおそれがあります。



インターフェイスケーブルを接続するときは、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となるおそれがあります。



機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源コードが傷つき、発熱による 火災や感電の原因となるおそれが あります。



厚手の原稿をコピーするとき、原稿 を強く押さえないでください。 原稿ガラスが割れてケガをする 原因となるおそれがあります。



その他

良い状態でご使用いただける環境の範囲 は次のとおりです。

温度 15~30℃ 湿度 20~80% (結露がないこと)

直射日光の当たる場所には機械を置かないでください。故障の原因となることがあります。

インクカートリッジは、安全のため子供の手の 届かないところに保管してください。誤ってイ ンクをなめたり、飲んだり、または目に入った 場合には、すぐ医師にご相談ください。 受信障害について

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源プラグをいったん抜いてください。電源プラグを抜くことにより、ラジオやテレビが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合わせて障害を防止してください。

- 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる
- 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系 統のものに変えてみる
- 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる(アンテナが屋外にある場合は、電気店にご相談ください。)
- ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブル に変えてみる

法律上の注意事項

- 1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰されます。
 - 紙幣(外国紙幣を含む)、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。 これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自 体が犯罪になります。
 - 株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券などの有価証券
- 2. 次の文書や記名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、犯罪として厳しく処罰されます。
 - 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書・図面
 - 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書
 - 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書
 - 役所または公務員の印影、署名、記名
 - 私人の印影または署名
- 3. 著作権が存在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、写真、映像、映画、音楽、コン ピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、次の行為はできません。
 - (1) 複製 紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像 や音楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータをハードディスクや 外部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力するこ と、ネットワークを介してダウンロードすることなど
 - (2) 改変 紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど
 - (3) 送信 電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線(インターネットを含む)を通じてファクシミリや電子メールで送信すること、ホームページへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物のデータを搭載することなど

権利者の許諾なく複製・改変・送信したときは、使用の禁止、損害賠償の請求、刑事罰を 受けることがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を複製する ことができます。

- 個人的または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とした複製。
- 国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公 益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等における複製
- 公正な慣行に合致し、報道・批評・研究など、目的に照らして、正当な範囲内での引用
- 国または地方公共団体が発行する公報資料・調査統計資料・報告書の新聞・雑誌・その他刊行物への転載。
 - ただし、複製禁止の表示がある著作物は除かれます。
- 学校教科書への掲載。 ただし、権利者への補償金が必要です。
- 学校その他教育機関における複製。 ただし、種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不等に害しない範囲内に 限ります。
- 試験問題としての複製。 ただし、権利者への補償金が必要です。

国際エネルギースタープログラム

国際エネルギースタープログラムは、大切な地球環境を守るために以下のような方法 を推奨し、エネルギーを節約することを目的にしています。本機は、この国際エネル ギースタープログラムの基準に適合しています。

節電モード

WorkCentre 2150Jは、電力消費量を軽減するために、消費電力を節約する機能を持っています。そのため、一定時間使用しないと、自動的に節電モードになります。時間は、操作パネルで設定します。また、節電モードは、<スタート>ボタンを押すと解除できます。

スリープモード

WorkCentre 2150Jは、60分間使用しないと、消費電力を節約するため、スリープモードになります。スリープモードでは、ディスプレイの表示が消えるので、電源が切れているように見えます。スリープモードは、<電源>スイッチを押すと解除できます。

Chapter _ 必要なソフトウェアを インストールする

1.1	必要なソフトウェアをインストールする	. 2
1.2	ステータスモニターで2150Jの状態を確認する	16
1.3	準備はできましたか?	20

10 1 必要なソフトウェアをインストールする

・プリンタードライバーとスキャナードライバー

コンピューターで作成した文書をプリンターに送るには、プリンターが理解できる形式に変換する必要があります。

また、スキャナーで読み込んだデータをコンピューターが処理するには、コンピューターが理解できる形式に変換する必要があります。

プリンタードライバーやスキャナードライバーは、データを変換して、コンピューターと2150Jの仲介役をつとめます。

プリンタードライバーが データを変換して、2150J に送ります。 スキャナードライバーが スキャナーで読み込んだ データを変換します。





ドライバーをコンピューターに組み込むことを、「ドライバーをインストールする」といいます。

· DocuWorks

DocuWorks for Windows Ver. 3.1をインストールするとさは、「DocuWorks Ver. 3.1をインストールする前に」(176ページ)をお読みください。

このソフトウェアをインストールすると、2150Jで読み込んだ画像を使って、文書の作成や編集ができます。



2150Jのスキャナーは、TWAIN規格に準拠しています。また、スキャン用のスキャナードライバー (TWAINドライバー)は単体では動作しません。TWAIN規格に準拠したアプリケーションソフト(例えば、添付のDocuWorks Ver. 3.1)からスキャナーで画像を読み取るときに使用します。

Windows Me/98/95に インストールする




Windows 2000およびWindows NT 4.0のコンピューターにインストールする場合は、別冊の『Windows® 2000/Windows NT® 4.0インストール手順書』をご覧ください。

Windows Me、Windows 98、およびWindows 95のコンピューターにインストールする手順は、次のとおりです。

2150J**の電源を切ります。**

2150Jの電源ケーブルを、電源ケーブル接続口から抜きます。



ドライバーをインストールします。



CD-ROMを使って、プリンタードライバーとスキャナードライバーをインストールします。



「ドライバーのインストール」(4ページ)



コンピューターにCD-ROMドライブがない、使用できないなどの場合は、カストマーコールセンターにご連絡ください。

レジ調整をします。

新しいヘッドカートリッジを取り付けた場合は必ず、レジ調整をします。レジ調整は、コンピューターの画面、または2150Jの操作パネルからできます。レジ調整をしないと、印刷した画像や文字の色がずれてしまうことがあります。



「レジ調整」(8ページ)

DocuWorksをインストールします。



「DocuWorksのインストール」(11ページ)

ドライバーのインストール

Windows Me、Windows 98、および Windows 95のコンピューターに、プリンタードライバーとスキャナードライバーをインストールする手順を説明します。Windows 2000およびWindows NT 4.0のコンピューターにインストールする場合は、別冊の『Windows® 2000/Windows NT® 4.0インストール手順書』をご覧ください。

なお画面は、例としてWindows 98の画 面を使用しています。



2150Jのドライバーは、NEC 9800シリーズのコンピューターにはインストールできません。2150JのドライバーをNEC 9800シリーズのコンピューターにインストールしようとすると、次のようなエラーメッセージが表示されます。



1


コンピューターと2150Jが、USBケーブ ルかパラレルケーブルで接続されてい ることを確認します。



『セットアップガイド』の「7 コンピューターと接続する」


Utyh

ント USBケーブルとパラレルケーブルのどちらでも接続できる場合は、USBケーブルを接続することをお勧めします。USBケーブルの方が、データを速く転送できるからです。



2

電源ケーブルが、電源ケーブル接続 □から抜けていることを確認します。



コンピューターの電源を入れて、 Windowsを起動します。



- ほかのアプリケーションソフトを起動 している場合は、終了してください。
- 2150Jの電源が入っていると、新しい ハードウェアを追加するための画面 が表示されます。[キャンセル]をク リックして、画面を閉じてください。 2150Jの電源ケーブルを、電源ケー ブル接続口から抜いたあと、手順4に 進んでください。



「WorkCentre 2150J」CD-ROMをセットします。



5

次の画面が表示されたことを確認します。







2~3分待っても、上の画面が表示されないときは、次の操作を行います。

デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダ ブルクリックします。



CD-ROMまたは[WC2150J]のアイコンをダブルクリックします。



の操作をしても上の画面が表示されず、 CD-ROMの内容が表示されたら、[Menu.exe] アイコンをダブルクリックします。



[ドライバーのインストール]をクリックします。



8

[次へ]をクリックします。



7


[スキャナードライバー]と[プリンタード ライバー]を選択して、[開始]をクリック します。



9

ライセンス契約を読んで、[はい] をク リックします。

スキャナードライバーとプリンタードライ バーのインストールが始まります。



[はい、直ちにコンピュータを再起動します。]を選択して、[完了]をクリックします。

コンピューターが再起動されます。

選択されていることを確認




したシト


tント ドライバーのインストールが完了する と、2150Jは「通常のプリンタ」に設定されます。印刷指示をするとさは、優先 して2150Jが選択されます。

11

「WorkCentre 2150J」CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出します。



コンピューターが再起動したら、電源 ケーブルを、電源ケーブル接続口に差 し込みます。



2150JとコンピューターをUSBケーブルで接続している場合は、次の画面が表示され、自動的にUSBドライバーがインストールされます。



これで、ドライバーのインストールは終了です。


次のページに進み、プリントヘッドのレジ 調整をします。

レジ調整

画面は、例としてWindows 98の画面を 使用しています。

ステータスモニターを起動します。

[スタート] - [プログラム] - [F X WorkCentre 2150J]-[プリンタードライバー] - [ステータスモニター]の順にクリックします。



[メンテナンス]タブをクリックします。




[レジ調整]をクリックします。



2150Jに、A4**サイズの普通紙をセットします。**



用紙ノブが□(普通紙)に合っていることを確認します。



[はいをクリックします。

レジ調整用パターンの印刷が始まります。




7

印刷されたレジ調整用のパターンを見ながら、レジ調整の画面にパターン番号を入力します。



パターン番号の入力方法は、「レジ調整のパターンの見方」(132ページ)を 参照してください。




[]または[]を選んで 番号を選択



[A]から[D]までのすべてのパターン番号が[0]のときは、[完了]をクリックします。 すべてのパターン番号が[0]にならなかった場合は、[適用]をクリックしたあとに、[完了]をクリックします。



[A]から[D]まで、すべてのパターン番号が[0]にならなかった場合は、もう一度レジ調整用のパターンを印刷することをお勧めします。[レジ調整の結果を確認する] にくが付いている状態で[適用]をクリックすると、レジ調整用のパターンの印刷が始まります。印刷後、手順7へ戻ります。



にく(チェックマーク)が付いていると、レジ調整用のパター

ンが印刷される。

9

[閉じる]をクリックします。



これで、レジ調整は終了です。 次のページに進み、DocuWorksをインストールします。

DocuWorksの インストール

画面は、例としてWindows 98の画面を 使用しています。

1

「WorkCentre 2150J」CD-ROMをセットします。



2

次の画面が表示されたことを確認します。





2~3分待っても、画面が表示されないときは、次の操作を行います。

デスクトップの[マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。



マイコンピュータ

CD-ROMのアイコンをダブルクリックします。



の操作をしても画面が表示されずに、CD-ROMの内容が表示されたら、[Menu.exe]アイコンをダブルクリックします。



Menu.exe


3

[DocuWorksのインストール]をクリックします。





[次へ]をクリックします。



[次へ]をクリックします。



6

DocuWorksをインストールするディレクトリを確認して、[次へ]をクリックします。



インストールするディレクトリを変更する ときは、[参照]をクリックして、「ディレク トリの選択」ダイアログボックスでイン ストール先のディレクトリを指定します。



ユーザフォルダをインストールするディ レクトリを確認して、[次へ]をクリックし ます。



DocuWorksのマニュアルをインストールするかしないかを選択して、[次へ]をクリックします。



はじめの状態では[インストールしない] が選択されています。[インストールする]を選択すると、DocuWorksのマニュ アルがコンピューターにインストールされます。



9

[次へ]をクリックします。

DocuWorksのインストールが始まります。



[終了]をクリックします。



これでDocuWorksのインストールは終了です。



- DocuWorksを使ってスキャンする方法は、「4.1 スキャンしてみよう」の「DocuWorksでスキャンする」(51ページ)を参照してください。
- Docuworksの詳しい使い方は Docuworksのマニュアルを参照してください。



DocuWorksのマニュアルは、コンピューターにインストールしている場合とインストールしていない場合で、参照する方法が違います。「DocuWorksのインストール」(11ページ)の手順8で[インストールする]を選択していれば、コンピューターにインストールされています。

DocuWorksのマニュアルをインストールしている場合

[スタート] - [プログラム] - [Fuji Xerox DocuWorks] - [ユーザーズガイド] の順にクリックします。 表示したい章をクリックします。

DocuWorksのマニュアルをインストールしていない場合は、次のページに進みます。

DocuWorksのマニュアルをインストールしていない場合

「WorkCentre 2150J」CD-ROM をセットします。

WorkCentre 2150Jのインストールの画面が表示された場合は [終了]をクリックします。

デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。

CD-ROMのアイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[開く]を選 択します。

[DocuWorks]をダブルクリックします。


[manual]をダブルクリックして、 表示したい章を開きます。

CD-ROM内の ファイル名	章名
OReadme	はじめに
1Desk	Deskの操作
2Viewer	Viewerの操作
3Plugin	プラグインの利用
401e	OLEの利用
5Error	エラーメッセージ
6Furoku	付録
7Atozuke	後付け



1 2150Jの状態を確認する

「ステータスモニター」を使用すると、コンピューターの画面から2150Jの状態を確認できます。ステータスモニターは、いつもコンピューターの画面に表示させておくことをお勧めします。





- コンピューターのパラレルインターフェイスが、双方向通信に対応していないと、ステータスモニターは使用できません。
- 推奨ケーブル以外のケーブルを使用したり、プリンター切り替え器などをコンピューターと2150Jの間に装着したりすると、ステータスモニターが使用できないことがあります。
- 参照

ステータスモニターが表示されないときは、「6.8 そのほかのエラー (108ページ)を参照してください。

ステータスモニターを 表示する

ステータスモニターは、2150Jで印刷が始まると、自動的にコンピューターの画面に表示されます。 また、次の方法で表示できます。

プリンタードライバーからステータス モニターを表示する

1

プリンタードライバーのプロパ ティを表示します。

[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。 [プリンタ] ウィンドウの中の [WorkCentre 2150J]をクリックし て、[ファイルメニュー]の[プロパ ティ]をクリックします。

2

[用紙] タブの[ステータスモニ ター]をクリックします。



Windowsの[スタート]からステータス モニターを表示する




1

[スタート] - [プログラム] - [FX WorkCentre 2150J] - [プリンタードライバー] - [ステータスモニター]の順にクリックします。



2150Jの状態を見る

ステータスモニターの[ステータス]タブでは、2150Jの状態を確認できます。2150Jにエラーが発生している場合は、メッセージが表示されます。




2150J**の** メンテナンスをする

ステータスモニターの[メンテナンス]タブで、ヘッドカートリッジのクリーニングやレジ調整など、プリンターのメンテナンスを行います。

参照

- 「7.1 インクカートリッジを交換する(110ページ)
- 「7.3 プリントヘッドのレジ調整(126ページ)
- 「7.4 プリントヘッドのクリー ニング (134ページ)

2150Jの状態が表示されます。 エラーが発生すると、エラーメッセージ が表示されます。





準備はできましたか?

印刷、コピー、スキャンの前に、2150Jが使用できるようになっているかどうかを、念のためにチェックしておきましょう。

CHECA 1

電源ケーブルはきちんと接続されていますか?

2150Jやコンピューターの電源ケーブルが、きちんと接続されているかどうかを確認します。

電源ケーブルが外れかけていると、トラブルの原因になることがあります。

CHECA 2

パラレルケーブル、またはUSBケーブルはきちんと接続されていますか?

2150Jとコンピューターを接続しているケーブル(パラレルケーブル、またはUSBケーブル)がきちんと接続されているかどうかを確認します。ケーブルの接続が緩んでいたり、外れかけたりしていると、トラブルの原因になることがあります。

CHECA 3

2150」に用紙はセットされていますか?

どんな用紙を使ったらいいのかがわからない場合には、「8.4 消耗品に ついて (168ページ)を参照してください。

また、用紙のセット方法がわからない場合には、「5.1 用紙をセットする (64ページ)を参照してください。



2150Jにヘッドカートリッジとインクカートリッジはセットされていますか?

ヘッドカートリッジとインクカートリッジのセット方法がわからない場合は、『セットアップガイド』の手順5、6を見てセットします。



操作パネルとランプの状態は?



2150Jの電源を入れます。操作パネル、ランプの状態はどうですか? ディスプレイの下の赤いランプが点灯せずに、操作パネルに「コピーデ キマス」と表示されたら問題ありません。

もし、エラーメッセージが表示されていたら、「6.7 エラーメッセージが表示された (100ページ)を参照して、対処してください。



ソフトウェアをコンピューターにインストールしましたか?

コンピューターに2150J専用のソフトウェアがインストールされていないと、2150Jは正しく動作しません。

まだソフトウェアをインストールしていない場合は、「1.1 必要なソフトウェアをインストールする (2ページ)を読んで、ソフトウェアをインストールします。



ユーザー登録は済みましたか?

同梱されているお客様登録カードで、ユーザー登録ができます。

ユーザー登録をすると、お客様からのお問い合わせの際、対応がスムーズ になります。

ユーザー登録は、同梱のお客様登録カードに必要事項を記入して投函していただくか、またはインターネット(http//:www.fujixerox.co.jp/)を使って簡単に登録していただくことができます。まだのかたは、すぐにユーザー登録を済ませましょう。

ユーザー登録については、「8.6 アフターサービスのご案内 (178ページ)で詳しく説明しています。



印刷する

2.1	印刷してみよう	24
2.2	印刷を中止する	28
2.3	速く印刷する(高速印刷)	30
2.4	節約して印刷する (まとめて1枚)	31
2.5	きれいに印刷する	32

Chapter ____

印刷してみよう

印刷までの流れ

2150Jの電源を入れます。

用紙をセットします。

アプリケーションを起動します。

印刷方法を設定します。

プリンタードライバーの詳しい設定については、オンラインマニュアルを参照してください。

印刷を実行します

印刷が始まると、ステータスモニター(印刷状況やインク残量などを表示するソフトウェア)が起動し、コンピューターの画面に表示されます。スタータスモニターについては、「1.2 ステータスモニターで2150Jの状態を確認する (16ページ)を参照してください。

ワードパッド文書をカラーで印刷し てみましょう。

1

2150J**の電源を入れます。**

操作パネルに「コピー デキマス」と表示されます。



2

用紙をセットします。

用紙のセット方法は、使用する用紙 によって違います。

「5.1 用紙をセットする (64ページ)

3

アプリケーションを起動します。

ここでは、例として、「ワードパッド」を起動します。

VEYN


ワードパッドの開き方

[スタート] - [プログラム] - [アク セサリ] - [ワードパッド]の順にク リックします。





印刷する文書を開きます。



[ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。

ソフトウェアによっては、[プリント]になっているものもあります。




印刷プレビューを使おう!

ここで[印刷]のかわりに[印刷プレビュー]を選択すると、印刷イメージを画面上に表示できます。

6

プリンター名や、印刷する部数など を選択します。



//__、「通常使うプリンタ」

2150Jを「通常使うプリンタ」に設定すると、[プリンタ名]にはいつも2150Jが表示されます。 設定の方法は、[スタート] - [設定]

設定の万法は、[スタート] - [設定] - [プリンタ]の順にクリックしま す。



次に、「WorkCentre 2150J」をクリックして、「ファイル]メニューの「通常使うプリンタに設定」をクリックします。



[プロパティ]をクリックします。

プリンタードライバーが表示され ます。



8

印刷方法を設定します。

カラーで印刷するために、ここでは [用紙]タブの[カラー]をクリック します。



9

[OK]をクリックします。



10

[OK]をクリックします。

印刷が始まります。



2,4

印刷を中止する



印刷を開始してしまうと、操作のタイミングによって、印刷を中止できないことがあります。



ステータスモニターから中止する



ステータスモニターは、印刷が始まると自動的に表示されます。ステータスモニターが表示されていないときは、Windowsの[スタート]をクリックしてから、[プログラム] - [FX WorkCentre 2150J] - [プリンタードライバー] - [ステータスモニタ -]の順にクリックします。詳細は、「1.2 ステータスモニターで2150Jの状態を確認する」(16ページ)を参照してください。



[ステータス]タブが表示されてい ないときは、ここをクリックする

[印刷中止]をクリックする



中止を確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックする

[プリンタ]ウィンドウから中止する



画面の下に表示されているタス クバーの、プリンターのマークを ダブルクリックする



2) 速く印刷する (高速印刷)

とにかく速さを優先したい。そんなときは、[高速]で印刷します。

高速印刷

プリンタードライバーで設定します。なお、[高速]印刷は、[標準]や[高画質]と比べると画質品質が下がます。




[画質調整]タブをクリックする [印刷画質]で[高速]を選択する



[まとめて1枚]は、数ページ分の原稿を、1枚の用紙に合わせて縮小して、印刷します。この機能は、用紙を節約できるだけでなく、見開きのレイアウトにして印刷するときや、袋とじにするときにも便利です。



[まとめて1枚]についての詳しい設定方法は、オンラインマニュアルで説明しています。



(2枚分の原稿が1枚に!)

まとめて1枚




[出力]タブをクリックする [まとめて1枚(Nアップ)]で[2アップ]、 [4アップ]、[8アップ]のどれかを選択する

2) きれいに印刷する

きれいに印刷したい。そんなときは、用紙を専用紙に変えたり、レジ調整でプリント ヘッドの位置を調整したりします。

用紙を変える

目的に合った用紙で印刷してみましょう。写真を特にされいに印刷したいとさは、フォト光沢紙がお勧めです。紙の表面に光沢があり、色をより鮮やかに再現できます。



_{場照} 「8.4 消耗品について」(168ページ)

レジ調整をする

2150Jのプリントヘッドの位置が合っていないと、色が均一に出なかったり、ピントがぼやけたような感じになったりします。レジ調整をして、プリントヘッドの位置を修正します。



「7.3 プリントヘッドのレジ調整」(126ページ)





レジ調整前



レジ調整後

プリンタードライバーの設定を変える

プリンタードライバーの印刷画質を[高画質]に変えて印刷すると、印刷に時間はかかりますが、よりきれいに印刷できます。

VEYN

プリンタードライバーは、用紙の設定などによって、自動的に適切な画質を選択する機能を持っています。 たとえば用紙の種類が[光沢紙]のときは、画質は[高画質]に設定されます。

プリンタードライバーの詳しい設定方法は、オンラインマニュアルで説明しています。



[画質調整]タブをクリックする [印刷画質]で[高画質]を選択する



印刷画質が[高速]のとき



印刷画質が[高画質]のとき